


Duchas 2 e 4 jatos




Meber

Importante: Não utilize qualquer produto tóxico nas juntas de entrada d'água.

Instrução de Instalação

1. Encaixe o **espelho** com a arruela no **cano** da ducha.
2. Enrosque o **cano** sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição da conexão de entrada d'água.
 - 2.1. Caso a rosca do **cano** fique para fora, deixando o **espelho** solto, retire-o e corte a rosca adequadamente de modo que não prejudique a vedação.
 - 2.2. Caso a rosca do **cano** não alcance a rosca da conexão de entrada d'água, adquira um prolongador de rosca, solucionando assim o problema.
3. Verificado a inexistência de problemas, passe fita de vedação na rosca do **cano** e enrosque-o, dando o aperto. (Fig.1)

Fig.1




Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br


Funcionamento e Utilização dos Jatos

4. Gire o **crivo** suavemente para a mudança do jato d'água. (Fig.2)

Fig.2



Tipos de Jatos



Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.